

# PRB PROFILÉS D'ARRÊT D'ENDUIT

POUR LA RÉNOVATION ET LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS



## DOMAINE D'EMPLOI

### USAGE

Profils d'arrêt d'enduit  
Avec repère d'enduit 6 mm ou 11 mm  
Et trame en fibres de verre alcali résistante  
Pour la rénovation et les systèmes d'I.T.E.  
(Isolation Thermique par l'Extérieur)

### CODE ET DÉSIGNATION

Code	Désignation
<b>PROFARRPVC6</b>	PROF ARRET ENDUIT 6MM+TRAME2.5ML
<b>PROFARRPVC11</b>	PROF ARRET ENDUIT 11MM+TRAME2.5ML

